



## Q 70-800 Ochronny płyn do kabin

### **Charakterystyka:**

Płyn używany w kabinach lakierniczych; roztwór wodny glicerolu z dodatkiem zagęstników, środków adhezyjnych i antystatycznych.

Do stosowania na wewnętrznych ścianach, suficie, kanałach ssących, sprzęcie oświetleniowym itp. Zachowuje właściwości, dopóki nałożona warstwa jest wilgotna i lepka.

Tworzy powłokę zabezpieczającą i ochronną która przyciąga i zatrzymuje pył odkurzu lakierniczego. Niepalny, nietoksyczny, nie zawiera węglowodorów i ulega biodegradacji.

### **Sposób użycia:**

Produkt jest przystosowany do bezpośredniego użycia. Nanieść płyn na żądane powierzchnie w kabinie lakierniczej za pomocą pistoletu natryskowego, wałka lub pędzla.

W razie potrzeby produkt może być również rozcieńczany wodą. Po upływie okresu przylegania usunąć go zmywając ciepłą wodą, ew. przy użyciu myjki wysokociśnieniowej

### **Właściwości fizyczne:**

Opis: mieszanina zawierająca glicerol oraz substancje adhezyjne i inne nieszkodliwe dodatki

Forma: płyn o umiarkowanej lepkości

Kolor: przezroczysty

Zapach: brak

Gęstość (20°C): 1,10 – 1,30 g/ml

Rozpuszczalność w wodzie – całkowita

### **Warunki przechowywania:**

Przechowywać w temperaturze powyżej 4° C

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-

24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version:

02.01.2017

